シリンダー錠

取扱説明書

錠の使用方法

キーで施錠・開錠するシリンダー錠です。

錠の交換方法

1. キーを使用して扉を開きます。
2. 工具を使ってナット小をゆるめます。
5. 工具を使ってナット大をゆるめます。
6. 新しい錠前に交換します。
7. 工具を使ってナット小・大を完全にしめます。

※機種によりセット内容が異なります。下図を確認してください。